

# Durchführung des Firmware-Updates für CMC-TC Master-Gerät

DK 7320.000

Das Update auf Version 1.40 kann nur durchgeführt werden, wenn auf dem betreffenden Master-Gerät mindestens Version 1.21 enthalten ist. Wenn Sie ein Gerät mit einer älteren Version haben, kontaktieren Sie den Rittal Support um ein Update für ältere Systeme zu erhalten.

- **Webseite: Reiter – Admin**
- **Firmware update**

For a firmware update of the CMC-TC Master unit the following steps are necessary.

**1st step: Activate TFTP-Server of the Master unit**

TFTP-Server state (checked if already enabled)

Change TFTP-Server settings

**2nd step: Upload the 'update.tar.gz' file to the master unit via TFTP**

**3rd step: Now the update file can be set up. After that the master will automatically be rebooted.**

Set up update and reboot

## Erster Schritt:

TFTP-Server auf dem Mastergerät aktivieren:  
Häkchen setzen und mit Change TFTP-Server settings bestätigen.

## Zweiter Schritt:

Die **Eingabeaufforderung** in Windows öffnen. Die Updatedatei per TFTP auf den Master laden.

## Befehl:

```
fttp -i 192.168.30.100 put update.tar.gz
```

## Dritter Schritt:

Über den Button **Set up update and reboot** wird das Update installiert und das Master-Gerät neu gestartet.